

# FZ-B2D Mark II Linux: Soluciones a problemas encontrados

## Driver de audio falla

Creamos el archivo alsa-base.conf en /etc/modprobe.d con el comando:

```
sudo nano /etc/modprobe.d/alsa-base.conf
```

y dentro del archivo colocamos lo siguiente:

```
options snd-intel-dspcfg dsp_driver=2
```

From:

<https://knoppia.net/> - **Knoppia**

Permanent link:

[https://knoppia.net/doku.php?id=fz-b2\\_linux&rev=1731419181](https://knoppia.net/doku.php?id=fz-b2_linux&rev=1731419181)

Last update: **2024/11/12 13:46**

